

ข้อควรปฏิบัติในการขนย้ายและขนส่ง ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง “ท่อน้ำไทย”

(HANDLING & TRANSPORTATION OF “THAI PIPE” RUBBER RING PIPE)

ข้อควรระวังในการขนย้ายท่อ



อย่าโยนกระแทกท่อลงพื้นโดยเด็ดขาด



อย่าลากท่อไปกับพื้น



การขนย้ายท่อควรอาศัยแรงคนยก

การขนย้ายท่อต้องระวังไม่ทำความเสียหายต่อท่อ โดยเฉพาะบริเวณปลายท่อ ส่วนที่เป็นข้อต่อ หรือปลายท่อที่ลบมุมคมไว้แล้ว



การใช้เครื่องมือกลช่วย ต้องคำนึงถึงวิธีการไม่ให้มีผลกระทบทำความเสียหายต่อท่อ

ข้อควรปฏิบัติในการขนส่งท่อ

1. รถที่ใช้ขนส่งท่อ พื้นรถต้องเรียบ ปราศจากตะปูหรือของมีคมโผล่ยื่นออกมา
2. รถที่ใช้ขนส่งท่อ ต้องมีกระบะข้างรถที่แข็งแรงเพียงพอสามารถรับน้ำหนักด้านข้างได้อย่างปลอดภัย
3. การวางท่อชนิดต่อด้วยแหวนยาง ต้องหาไม้ท่อนหนุนรองท่อที่พื้นล่างรถ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนที่เป็นข้อต่อ ถูกกดลงที่พื้นรถ เพราะจะทำให้ข้อต่อเสียรูปได้ง่าย
4. วางท่อโดยวิธีการซ้อนขนานไขว้หัวไปมา อย่าให้ส่วนหัวต่อกัดซ้อนทับกันจนบิดเบี้ยวเสียรูป
5. วางท่อขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากที่สุดไว้ที่พื้นด้านล่าง จากนั้นจึงวางท่อขนาดอื่น ๆ ซ้อนบนตามลำดับ

